



# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

April 2003

01-040-0655-0

## Anleitung Anbauadapter BMW K1200GT

### Lieferumfang:

- 1 x Anbauadapter K1200GT
- 4 x Schraube Linsenkopf M5x45
- 4 x Mutter selbstsichernd M5
- 4 x U-Scheibe groß M5
- 4 x U-Scheibe M5



## Montage:



Der Anbauadapter der BMW K1200GT wird mit der breiten Seite (in Fahrtrichtung) nach hinten auf die Gabelbrücke aufgesetzt. Die Verschraubung erfolgt mit den beiden beiliegenden Klemmstücken, den vier Schrauben Linsenkopf M5x45 mit kleinen U-Scheiben M5 oben, großen U-Scheiben M5 unten sowie den vier Muttern selbstsichernd M5 unter der Gabelbrücke.

Auf den Anbauadapter können Sie jetzt jegliche unserer Lenkerhalterungen montieren. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung. Bei der Lenkerhalterung des Garmin Street Pilot III sitzen die Rohrschellen leicht im Radius der Rohrbiegung. Hier muß man die Schellen mit etwas Kraft auf die Gewinde drücken und anschrauben.



Anbaubeispiel K1200RS