



# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

November 2002

01-040-1404-0

## Anleitung Kettenschutz Caponord

### Lieferumfang:

- 1 x Kettenschutz
- 1 x Schraube LiKo m5 x10
- 2 x Schraube LiKo M5 x 12
- 3 x U-Scheibe für M5



## Montage:

Demontieren Sie zunächst den original Kettenschutz.

Verschrauben Sie den Alukettenschutz vorne, außen, seitlich in die Schwinge mit der LiKo M5 x10 und einer U-Scheibe.

Die vordere Verschraubung innen auf der Schwinge und hinten jeweils mit den M5x12 und jeweils einer U-Scheibe vornehmen.



Sehen Sie auch unsere Lenkerhalterungen in unserem Katalog oder im Internet unter [WWW.TOURATECH.DE](http://WWW.TOURATECH.DE).

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.