

01-049-0118-0

Dezember 2006

January 2007

Anleitung Abdeckblech Endtopf  
hinten BMW G650X

Installation Instruction: Heat Shield  
Rear Muffler BMW G650X

Lieferumfang:

Contains:

1 x Abdeckblech Endtopf hinten Alu

1 x Heat shield aluminum rear Muffler

***Achtung! Wichtige Hinweise***

***Attention: important tips, explanations***

***Die originalen Schrauben und  
hitzebeständigen U-Scheiben müssen  
weiterverwendet werden!***

***Original screws and heat resisting  
washers are further used.***

**Montage**

**Installation**

1. Entfernen Sie zuerst die Originalblende
2. Montieren Sie die Alu-Abdeckung wie Original mit den originalen Schrauben und U-Scheiben!

1. Remove the original heat shield.
2. Install the Touratech aluminium heat shield as original with original screws and washers.

