



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2002

01-055-0042-0

Anleitung Einbauschloss für Zega

Lieferumfang:

- 1 x Einbauschloss
- 2 x Schlüssel
- 1 x Klammer für Schloss
- 1 x Feilschablone



Einbau:

Bitte entfernen Sie die 2 Niete der manuellen Verriegelung am Kofferschloss. Dies kann entweder durch abfeilen, abschleifen oder aufbohren des Nietkopfes passieren. Kleben Sie jetzt die beiliegende Feilschablone entsprechend den aufgedruckten Markierungen (Bohrungen für die entfernten Niete) auf das Schloss. Jetzt muss die Außenkontur des Einbauschlosses ausgefeilt bzw. ausgeschliffen werden. Das Einbauschloss wird dann durch die gefeilte Aussparung gesteckt und mit der Klammer gesichert.

