



01-370-0195-0

Anleitung Hupenverlegung KTM Lc8

Lieferumfang:

1 x Hupenverlegung KTM LC8

Die Hupenverlegung für die KTM LC 8 wird einfach gegen die serienmäßige ausgetauscht. Schrauben und Gummidämpfer werden ebenfalls vom original übernommen .

1. Lösen Sie die zwei Schrauben der original Hupenhalterung am Rahmen Ihrer LC 8 (Bild 1)
2. Nehmen Sie die Hupe inklusive Befestigung in die Hand und entfernen die Stromkabel (Bild 2)
3. Lösen Sie die Hupe von der original Halterung (goldfarbene Mutter / Bild 2)
4. Entfernen Sie den Gummipuffer aus der original Halterung und bringen diesen in die Touratech Hupenverlegung an (Siehe Bild 3)
5. Befestigen Sie die Hupe an der Touratech Halterung (mit der goldfarbenen Mutter).Die Anschlüsse sollten dabei nach hinten /oben weisen.
6. Montieren Sie die Hupe samt Verlegung an die vorgegebenen Anschraubpunkte inklusive des Massekabels mit den original Scharuben. Der Winkel der Verlegung weist nach innen (Bild 4).
7. Stecken Sie die Kabel wieder an die vorgesehenen Punkte an der Hupe.

