


Sept 2008

Sept 2008



Ritzelschutz KTM 690 Enduro

Lieferumfang:

- 1 x Schutz vorne
- 1 x Schutz hinten
- 2 x Distanz 1
- 2 x Distanz 2
- 1 x Schraube LiKo M6 x 50
- 1 x Schraube LiKo M8 x 50
- 1 x U-Scheibe M8
- 1 x U-Scheibe M6

Installation Instruction: Front Sprocket Guard KTM 690Enduro

Contains:

- 1 x Guard front
- 1 x Guard back
- 2 x Spacer 1
- 2 x Spacer 2
- 1 x Screw dome head M6x50
- 1 x Screw dome head M8x50
- 1 x Washer M8
- 1 x Washer M6



Bild 1

Achtung! Wichtige Hinweise

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz und die Funktionalität der Bauteile

Montage

- 1) Entfernen Sie die org. KTM-Ritzelschutz gem. Bild 1

Attention: important tips, explanations

Check function and tightness of parts in regular intervals.

Installation

- 1) Remove the original BMW front sprocket cover as shown in photo 1.



Bild 2

- 2) Setzen Sie nun die kurzen Distanzen zur Motorenseite hin an und die langen Distanzen zwischen den beiden Aluminium-Teilen.

Setzen Sie nun die entsprechenden Schrauben mit den passenden U-Scheiben an und ziehen diese fest.

- 2) Set shorter spacers towards the motor and the long ones between the two aluminum guard plates. Secure with M8 screw and washer in the top point and with M6 screw and washer in the middle point as seen in photo 2.