

Anleitung:
Seitenständerauflagenverbreiterung
BMW K 1200 GT

Instructions:
Side stand base extension
BMW K 1200 GT

Lieferumfang:

Contents:

1 x Grundplatte
1 x Klemmplatte
4 x Linsenkopfschraube M4x8 A2
1 x Zellgummistreifen

1 x base plate
1 x clamping plate
4 x button head bolt M4x8 A2
1 x foam rubber strip

Achtung! Wichtige Hinweise

Caution! Important information

Bei der Montage darf das Motorrad nicht auf dem Seitenständer stehen. Wenn vorhanden auf dem Hauptständer, ansonsten so gesichert, damit das Fahrzeug nicht umfallen kann!

During installation, the motorbike must not be supported on the side stand! Support the bike on its centre stand (if fitted), otherwise secure it in such a way that the vehicle can't fall over.

Montage:

Assembly:

1. Montieren Sie die Grundplatte mit der Klemmplatte wie in Bild1 abgebildet. Zur Erhöhung der Vorspannung können Sie von dem beigelegten Zellgummi zuschneiden und in die Grundplatte einkleben!

1. Fit the base plate and the clamping plate together as shown in Fig. 1. To increase the clamping plate tension you can cut the supplied foam rubber to size and stick it inside the base plate.

2. Wenn Sie einen Hauptständer montiert haben, ist zu kontrollieren, ob die Freigängigkeit der beiden Ständer gegeben ist. Beide Ständer einklappen und kontrollieren. Beide Ständer dürfen nicht kollidieren.

2. If you have fitted a centre stand, check that both stands move freely. Put both stands up and check. The two stands must not collide.

